

Simpel sikkerhed: FIX-lås

FIX-lås muliggør en hurtig og nem 4-punkts fiksering af risten i renden. Låseclipsene klikkes ind i indhakkene i kanten, og risten er derefter enkelt og sikkert monteret.

- Til at starte med placeres risten præcist oven på den ene side af renden, og låses blot ved at dreje risten.
- Vær opmærksom på åbningerne i kanten, som stifterne på mod langsgående bevægelse går i indgreb med.
- FIX-låsesystemet fastgør risten i kanten. Denne forbindelse kan løsnes ved at trække den ud.
- FiX-låsesystemet kan bruges til både spalte- og gitterriste.

